

Grandview

モバイルスクリーン GTP-50W/GTP-60W 取り扱い設置説明書

このたびはグランビュeproジェクションスクリーンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。スクリーンを正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの「取り扱い設置説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管し、わからないことがおきたときに読みなおしてください。

安全上のご注意

スクリーンを正しく利用し、人や財産への損害を未然に防止するため、使い方や設置の仕方の誤ったときに生じる、危害や、損害の程度により次の絵表示で区分し、説明しています。

◆ 下記のマークのある注意事項及び、指示内容に関しては必ずお守りください。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を表しています。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を表わしています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容を表しています。





このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容を表記しています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「厳守」の内容です。

取り扱い上の不備又は天災などによって発生する事故・損傷については、当社は一切責任を負いかねます。


各部の名称と寸法



①	スクリーン面	⑥	ハンドルロック
②	プロテクターケース	⑦	セッティングアーム
③	トップバー	⑧	スライドフット
④	ハンドル	⑨	黒マスク
⑤	ハンドルベース	⑩	アームジョイント

スクリーン規格一覧表

型番	スクリーンサイズ			外形寸法		重量 (kg)
	W (mm)	W' (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	
GTP-50W	1016	1066	762	1124	900	2.8
GTP-60W	1219	1269	914	1327	1090	3.5




スクリーンの設置方法




禁止


スクリーンを使用させる際は、必ず④プルアップハンドルを持って操作してください。
⑦セッティングアームを持って解体しますと指などを挟んでケガをする恐れがあります
のでご注意ください。



1. プロジェクターの正面に適切な距離でスクリーンを配置します。



2. ⑧スライドフットを90度回転させて水平なテーブルの上に設置してください。




スクリーンを使用される際は⑧スライドフットがセットされているかご確認ください。




スライドフットがセットされていないと、スクリーンが倒れたり机の上から落下してしまい、破損や思わぬケガに結びつく可能性がございます。取り扱いには充分ご注意ください。

3. ⑥ロックハンドル部を右にスライドさせ解除します。利き手で④ハンドルを上からしっかりと持ち、片方の手で②プロテクターケースの上部を押さえて①スクリーンを止まる位置まで引き上げます。





スクリーンの収納方法

1. 使い終わりましたら、押し下げて、スクリーンをケースに収納してください。



⑥ハンドルロックのロックボタンが左側にある状態がロックされている状態になります。
※「カチッ」と音がするまで押ししてください。

2. ⑧スライドフットを収納位置に戻します。





- ・スクリーンをご使用にならない場合は、必ず水平に保管してください。たてかけたまま放置しますと、転倒により破損したりケガにつながる恐れがあります。
- ・移動する際④ロックハンドルがロックされているのを必ず確認してください。万が一、ロックされていない状態で持ち運ばれますと、スクリーンが落下し、破損やおもわぬケガにつながる恐れがございます。取り扱いには十分ご注意ください。




注意

スクリーンの特性上、低温環境下で生地が硬くなると引き上げた位置より少し下がったり、巻き取り収納がしづらくなる場合がございます。そのような状況になった際は、暖房の効いた部屋などで一定時間、室温になじませてからご使用・収納してください。


使用上のご注意

スクリーン面は反射性能を特別に強力にするために、スクリーン表面が特殊な構造となっています。傷や汚れがつくと、映写効果を損なう恐れがありますので、次のことに十分注意をして丁寧に取り扱いください。


- スクリーン面に手をふれないでください。



- ケースは絶対にあけないでください。故障のときはお買い上げの販売店にご相談ください。



- スクリーン面に文字などを書かないでください。スクリーン面に書かれたものは、筆記用具の種類を問わず消すことができません。



- 水を湿らせた布やベンジン、シンナー等でスクリーン面をふかないでください。スクリーンの表面が変質したり塗料がはげたりします。



お手入れのしかた

- ケースの汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布を絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- スクリーン面のほこりをとるときは、柔らかいブラシで軽く払ってください。

置き場所・保管についてのご注意

- 直射日光の当たる場所、ホコリや湿気の多い場所や熱気具のそばなど、直接熱が当たる場所は変形・故障や事故の原因となります。又、高温の車中への放置もさけてください。

販売元：日本総代理店

株式会社 キクチ科学研究所
本社

〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-35

TEL. 03-3952-5131(代) FAX. 03-3953-0051

大阪営業所

〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-2

四ツ橋新興産ビル100B号

TEL. 06-6567-9035(代) FAX. 06-6567-9036

<http://www.kikuchi-screen.co.jp/>

KIKUCHI SCIENCE LAB © 2021. 03 GTP50/60_RW

